



Part N.	Descrizione - Description	Dimensione - Dimension
TARATURA - SETTING		
6	Spillo Conico # - Jet Needle #	5N 14
	Tacca Spillo Conico - Jet Needle position	3
7	Valvola Gas # - Throttle Valve #	3
9	Diffusore \varnothing - Diffuser \varnothing	24mm
	Attacco \varnothing - Fixing diameter \varnothing	31mm
17	Getto Minimo # - Slow Jet #	15
18	Galleggiante # - Float #	90
37	Polverizzatore # - Needle Jet Holder #	Q-0 454
39	Getto Massimo # - Main Jet #	190
41	Sede Spillo Benzina \varnothing - Float Valve \varnothing	2,5mm
49	Apertura Vite Aria (giri) - Air Adjust Screw (turn)	2